



Návod k použití židle JUNIOR

Nastavení výšky židle – pokud na židli sedíte, pravou rukou zatlačte páku směrem nahoru, nadlehčete sedák a židle sama vyjede do nejvyšší polohy. V nejvyšším bodu páku vraťte do původní polohy. Sedněte si na sedák a páku opět otočte směrem nahoru. Sedák začne sjíždět dolů. V nejvhodnější výšce páku opět vraťte do původní polohy. Sedák se zastaví a výška je nastavena.

Nastavení polokruhové podnože – podnož je převlečena okolo těla pístu. Vytažením směrem nahoru se uvolní pouzdro podnože a je možné výškově seřídit objímku pístu. Jakmile máte nastaveno, pouzdro zatlačte směrem dolů. Obecně platí, že sedící by měl mít kolena v pravém úhlu.

Podnož slouží pouze k podepření nohou při sezení na židli! Při vstávání se nelze o podnož zapírat nebo na ni stoupat, může dojít k úrazu sedícího a dojde také k nevratnému poškození a nevztahuje se na ně reklamace.

Správným nastavením židle zamezíte jejímu nevratnému poškození!

Každé 3 měsíce zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Způsob čištění

Čalouněné části – šamponováním

Ostatní části – otřete vlhkým hadříkem

Materiálové složení

Tkanina PES, ocel, nylon, polypropylen, molitan