

Použité dílce / Used parts

(Poznámka: Některé části se mohou lišit od obrázků /
(Note: Some parts may be different than images)

1. Píst / Gaslift



2. Kolečka / Casters



3. Kříž / Base



4. Opěrák zad / Backrest



5. Sedák + mechanika + područky / Seat + mechanism + armrests



6. Opěrka hlavy / Headrest



9. Spojovací materiál / Fasteners

Model X5 BASIC

A M8x15	3ks/ pcs	Opěrák zad / Backrest
B M5x18	2ks/ pcs	Opěrka hlavy / Headrest

KROK 1 / STEP 1

1. Vyjmi sedák s područkami a mechanikou z krabice / Remove the seat with armrests and mechanism from the box
2. Vyjmi opěrák zad z krabice / Take the backrest out of the box
3. Vyjmi zbývající dílce z krabice. / Take the remaining parts out of the box.



KROK 2 / STEP 2

1. Připevni opěrák k mechanice / Attach the backrest to the mechanism
2. Přitáhni šrouby A x 3ks / Tighten screws A x 3pcs



KROK 3 / STEP 3

1. Vlož 5ks koleček do kříže a následně vlož do otvoru plynový píst / Insert 5 pcs of casters into the base and then insert the gaslift into the hole
2. Vlož do příslušného otvoru v mechanice píst / Insert the gaslift into the appropriate hole in mechanism



KROK 4 / STEP 4

1. Připevni opěrku hlavy k opěráku / Attach the headrest to the backrest
2. Přitáhni šroub B x 2ks / Tighten screw B x 2pcs



Uživatelská příručka / User guide

Údržba a upozornění / Maintenance and attention

1. Křeslo může být v jednom čase používáno pouze jednou osobou. / The chair can only be used by one person at a time.
2. Nepoužívejte židli jako stoličku, nebo žebřík. / Do not use the chair as a stool or ladder.
3. Nepoužívejte křeslo pokud nejsou správně sestaveny všechny dílce. / Do not use the chair as a stool or ladder.
4. Nepoužívejte křeslo dokud nejsou všechny šrouby řádně utaženy. / Do not use the chair until all screws are properly tightened.
5. Pokud je křeslo poškozeno vnějšími vlivy nepoužívejte je bez odborné opravy. / If the chair is damaged by external influences, do not use it without expert repair.
6. Pro odborný servis nás kontaktujte na tel. čísle +420 463 034 155, nebo mailem emagra@email.cz/ For professional servis, please contact us by phone +420 463 034 155, or by mail emagra@email.cz

Emagra office design



Knoflík k nastavení hloubky sedáku / Button to adjust the depth of the seat

Otočná ovládací páčka pro regulaci tuhosti mechaniky dle hmotnosti uživatele / Rotating control lever for regulating the stiffness of the mechanism according to the weight of the user



Šířkově stavitelné područky, posunutím šroubu na spodní straně sedáku / Width adjustable armrests, by moving the screw on the underside of the seat



Otočením páčky možná aretace opěráku zad ve 4 pozicích / By turning the lever, the backrest can be locked in 4 positions



Výškově a úhlově (2D) regulovatelná opěrka hlavy / 2D adjustable headrest

UP/DOWN opěrák zad / UP/DOWN backrest

Páčka pro výškovou regulaci židle / Lever for height adjustment

Otočná ovládací páčka pro regulaci tuhosti mechaniky dle hmotnosti uživatele / Rotating control lever for regulating the stiffness of the mechanism according to the weight of the user

Výškově regulovatelné područky s měkčenou polyuretanovou pěnou na dotykové části / Height adjustable armrests with softened polyurethane foam on the touch part

